

**Cap.I. MĂSURI ȘI REGULI PENTRU PREVENIREA PRODUCERII SITUAȚILOR DE
URGENȚĂ GENERATE DE ARDEREA MIRIȘTILOR, VEGETAȚIEI USCATE ȘI A
RESTURILOR VEGETALE, LA NIVELUL ORAȘULUI SINAIA**

ART.1. În condițiile emiterii de atenționări și/sau avertizări meteorologice de temperaturi maxime extreme, respectiv vânt puternic emise de ANM pentru zona montană, arderea miriștilor, vegetației uscate și a resturilor vegetale este strict interzisă;

(1) Arderea miriștii se face cu respectarea următoarelor prevederi generale:

- a) condiții meteorologice fără vânt;
- b) izolarea zonei de ardere față de căi de comunicație, construcții, culturi agricole vecine, instalații, fond forestier, prin executarea de fâșii arate;
- c) desfășurarea arderii numai pe timp de zi;
- d) asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere și stingere a eventualelor incendii;
- e) asigurarea pentru suprafețe de ardere mai mici de 5 ha a substanțelor și mijloacelor de stingere necesare;

(2) Pe terenurile în pantă, arderea miriștii se face pornind din partea de sus a pantei.

(3) Arderea vegetației uscate și a resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor prevederi generale:

- a) condiții meteorologice fără vânt;
- b) colectarea în grămezi a vegetației uscate și a resturilor vegetale în cantități astfel încât arderea să poată fi controlată;
- c) executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/ construcții/ anexe și să nu afecteze rețelele electrice, de comunicații, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
- d) curățarea de vegetație a suprafeței din jurul fiecărei grămezi pe o distanță de 5 m; *
- e) desfășurarea arderii numai pe timp de zi;

f) asigurarea mijloacelor și materialelor pentru stingerea eventualelor incendii (cum ar fi stingătoare portabile, găleți cu apă, lopeți, mănuși de protecție etc.);

g) supravegherea permanentă a arderii;

h) stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;

i) interzicerea acoperirii cu pământ a focurilor.

* La executarea arderii vegetației uscate și a resturilor vegetale în cadrul gospodăriei cetățenești, condiția de la alin. (3) lit. d) nu este obligatorie.

ART.2 Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităților de cazare și alimentație publică, în zonele de agrement și în gospodăriile populației se face numai în locuri special amenajate, în condiții și la distanțe care să nu permită propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații sau la alte vecinătăți;

ART.3 Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum și stingerea jarului în totalitate după terminarea activității;

ART.4 Utilizarea focului deschis nu se admite la distanțe mai mici de 40 m față de locurile cu pericol de explozie: gaze și lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m față de materiale sau substanțe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat și asigurat prin măsuri corespunzătoare;

ART.5 Luarea măsurilor pentru prevenirea jocului copiilor cu focul în condiții și în locuri în care se pot produce incendii constituie o obligație a persoanelor care răspund, potrivit legii, de creșterea, educarea și îngrijirea copiilor.

ART.6 În zona de siguranță a căii ferate, vegetația uscată și resturile vegetale se curăță obligatoriu de către proprietarii de drept ai terenurilor.

ART.7 Zona de siguranță a drumurilor naționale și județene se curăță obligatoriu de vegetația uscată și resturile vegetale de către administratorii acestora și, după caz, de proprietarii de drept ai terenurilor.

ART.8 Este obligatorie instruirea personalului care execută, controlează și supraveghează, arderea miriștilor, vegetației uscate și resturilor vegetale, cu privire la măsurile de apărare împotriva incendiilor, precum și informarea serviciului voluntar pentru situații de urgență sau a personalului de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor din cadrul Primăriei Sinaia.

ART.9 Distrugerea prin ardere a unor deșeuri sau reziduuri combustibile se efectuează cu respectarea legislației specifice privind protecția mediului.

***Cap.II. INSTRUCȚIUNI DE PREVENIRE A INCENDIILOR LA LUCRĂRILE CU FOC
DESCHIS***

- 1** - Se vor îndepărta materialele combustibile pe o rază de minim 10 m în jurul punctului de lucru.
- 2** - Spațiul închis va fi aerisit permanent, pentru a evita aprinderea materialelor combustibile (ambalaje din carton sau lemn, recipiente/ambalaje din plastic, lăzi, materiale textile etc).
- 3** - În cazul executării lucrării cu flacără oxiacetilenică, se vor respecta următoarele distanțe de siguranță: minim 5 m între tubul de oxigen și generatorul de acetilenă și cel puțin 10 m între acestea și locul în care se execută lucrarea.
- 4** - Materialele care nu pot fi îndepărtate de la locul sudurii vor fi umezite cu apă sau protejate cu panouri incombustibile.
- 5** - Instalațiile electrice, asupra cărora se vor executa lucrări de sudură sau de tăiere oxiacetilenică, vor fi scoase de sub tensiune.
- 6** - Se vor lua măsuri ca sursele de foc (scânteii, brocuri, etc.), ce rezultă în urma sudurii să nu pătrundă prin eventualele deschideri existente în pereți.
- 7** - Pe parcursul efectuării operațiilor de sudare și tăiere oxiacetilenică, precum și după terminarea lucrului, se va cerceta, cu atenție, dacă nu s-au creat focare de incendiu, verificându-se, în mod amănunțit, starea tuturor elementelor protejate.
- 8** - Este interzisă deplasarea, în afara zonei, cu arzătorul aprins.
- 9** - Se vor controla arzătoarele (suflaiurile) de sudură, atât înainte de începerea lucrului, cât și după terminarea acestuia, pentru a se asigura perfectă închidere a robinetelor de oxigen și acetilenă.
- 10** - În cazul în care lucrul se va întrerupe mai mult de 10 minute, se vor închide robinetele de la generatorul de acetilenă și de la tubul de oxigen.
- 11** - În cazul șocurilor produse de întoarcerea flăcării, se vor lua următoarele măsuri:
 - se vor închide robinetele pentru acetilenă și oxigen;
 - se va introduce becul într-un vas cu apă rece, curată;
 - se va purja furtunul pentru acetilenă;
 - se va controla dacă nivelul apei din supapa de siguranță este la înălțimea robinetului de control.
- 12** - Locurile, din spațiile închise sau deschise, în care se sudează, vor fi înconjurate de paravane de protecție, din materiale incombustibile, cu o lățime de minim 2 m.

13 - Izolația cablurilor electrice, ce se utilizează la sudură, nu trebuie să aibă fisuri, degradări, rupturi, franjuri, etc. Nu sunt admise nici un fel de improvizații.

14 - Așezarea cablurilor în locuri umede, în locuri unde pot fi deteriorate mecanic sau termic, este interzisă.

15 - Realizarea și montajul întregii instalații de sudură electrice, trebuie să corespundă intensității nominale a curentului electric. Instalația de sudare și piesele trebuie legate electric la pământ. Punerea la pământ se va realiza astfel încât să nu existe posibilitatea formării de arcuri electrice sau scântei, care să aprindă materialele combustibile din jur, sau din zone îndepărtate.

16 - Fixarea conductorilor și a cablurilor electrice la utilaje și aparate electrice se va face prin piese special asigurate cu șuruburi.

17 - În cazul unui început de incendiu, se va opri sudura și se va interveni la stingere, cu mijloacele puse la dispoziție. O atenție deosebită se va acorda generatoarelor mobile de acetilenă și buteliilor cu gaze sub presiune, care vor fi urgent îndepărtate de focar, luându-se măsuri de protecție împotriva radiațiilor sau a flăcărilor, lovirii sau răsturnării.

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ

REMUS DAVID